


# PAJIS gym

Houpačkový modul +



Stavebnice dětského hřiště  
pro Vaši zahradu



[www.eJouda.cz](http://www.eJouda.cz)

[www.opra.cz](http://www.opra.cz)

# NÁVOD K MONTÁŽI HOUPAČKOVÉHO MODULU + K PALIS GYMU

Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost.

Stavebnice s houpačkovým modulem obsahuje tyto komponenty:

- A-1 ks ráhno 70 x 70 x 2400 mm
- B-2 ks nohy 70 x 70 x 2400 mm
- C-2 ks spojovací prvky nohou a ráhna tvaru trojúhelníku
- D- 20 ks Rapid 6 x 50 mm a velké plastové podložky
- E-4 ks V 4,5 x 50 mm a malé plastové podložky
- F-1 ks spojovací prvek ráhna a sloupku věže tvaru Y
- G-1 ks zavětrovací vzpěra 18 x 95 x 1400 mm
- H-2 ks houpačkový sedák, lana a úchyty s maticemi

Na rovnou plochu na dřevěné podklady položte nohy **B** a připevněte k nim spojovací prvky **C** pomocí rapidů 6 x 50 mm **D**, tak aby byla vždy pod hlavou podložka jako na obrázku **2**. Po spojení obou spojovacích prvků osadte stejným způsobem ráhno **A** podle obrázku **1**.

Na druhý konec ráhna osadte opět pomocí rapidů 6 x 50 mm **D** spojovací prvek ráhna a sloupku věže tvaru Y podle obrázku **3**.

Podle obrázku **4** modul připojte opět pomocí rapidů 6 x 50 mm **D** k noze věže ze strany dle vaší libosti. U sestav se střechou bude nutnost nohy buď to zapustit do země, nebo uříznout, aby se dostaly pod krokve střechy. Z venkovní strany nohou připevněte zavětrovací vzpěru **G** pomocí V 4,5 x 50 mm **E**. Ve finále osadte houpačky **H**.

## **Bezpečnostní pokyny**

Tato herní sestava odpovídá požadavkům ČSN EN 71-1,2 a 8 při dodržení montážního návodu. Tento výrobek je určen pro použití v soukromých prostorách. Pečlivě si přečtěte montážní návod ještě před samotnou montáží.

Bezpečnostní zóna je znázorněna na obrázku v návodu. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat žádné pevné překážky, ostré předměty, prádelní šňůry apod.. Neumisťujte sestavu pod dráty el. napětí.

Povrch pod sestavou a v prostoru bezpečnostní zóny nesmí být tvrdý ( zámková dlažba, asfalt apod.). Je vhodné prostor bezpečnostní zóny vyplnit materiálem tlumícím účinky pádu (písek, kačírek, mulčovací kůra apod.).

## **Pokyny k instalaci**

Sestava musí být instalována na urovnaný vodorovný povrch. Při práci dbejte na bezpečnost, držte děti mimo dosah prostoru montáže sestavy. Pro zajištění stability musí být sestava ukotvena k zemi pomocí zemních vrutů, pokud konzistence zeminy nezajišťuje bezpečné ukotvení, je třeba zemní vruty zabetonovat. Nedodržení tohoto pokynu může v konečném důsledku vést až k vážnému zranění Vašich dětí. K sestavě nemontujte jiná zařízení než která jsou k tomu výrobcem určená a schválená.

U houpaček a jiných houpacích součástí zajistěte, aby volný prostor mezi zemí a houpající se částí byl minimálně 35 cm.

U šplhacího lana a provazového žebříku dbejte na to, aby byly VŽDY pevně uchyceny spodní konce k sestavě v místech k tomu určených. Volné konce mohou vytvořit smyčku a tím vniká riziko omotání provazu kolem krku nebo jiné části těla a může dojít k vážnému poranění Vašich dětí.

## **Kontrola**

Je potřeba sestavu pravidelně kontrolovat, hlavně stav nosných sloupků, veškerých montovaných spojů (vruty a šrouby), v případě uvolnění dotáhnout. Kontrolujte tvorbu třísk. Kontrolujte stav veškerých závěsů u houpaček z hlediska opotřebení, u lan kontrolujte zajišťovací uzle, zkontrolujte stav všech plastových částí (hlavně houpačkové sedáky). Zkontrolujte stav skluzavky a její připevnění k podestě. V případě poškození nebo nadměrného opotřebení vyměňte díly nebo součásti za nové. Kontrola by měla být provedena na začátku sezony užívání a pak vždy minimálně jednou za tři týdny.

## **Bezpečnost při užívání herní sestavy**

Děti mohou užívat tuto sestavu jen za trvalého dozoru dospělé osoby. Je třeba seznámit děti s možnými riziky, která vzhledem ke svému věku nemohou předpokládat (pohyb v těsné blízkosti houpačky pokud je užívána jinými dětmi, nesnažili se zastavit jiné děti na pohybujících se částech sestavy, neseskakovali z pohybujících se částí apod.).

Herní zařízení je určeno dětem ve věku 3 až 11 let a do hmotnosti 50 kg dítěte.

## **Záruční podmínky**

Záruka se řídí platnou obchodní a právní legislativou, při obvyklém způsobu používání je zákazníkovi poskytnuta záruka 24 měsíců od data prodeje. Právo na uplatnění záruky vzniká v případě, kdy zákazník předloží díl nebo součást s výrobní či materiálovou vadou a že byl zcela dodržen montážní návod. Pro uplatnění záruky se obvyklým způsobem užívání rozumí užívání v rámci jedné domácnosti.

**Je výhradně v odpovědnosti zákazníka provádění kontrol a údržby jak je popsáno výše, čímž zajistí správnou a bezpečnou funkci tohoto zařízení a minimalizuje tak vznik možných rizik vedoucích k úrazu uživatelů.**

